

# HI 3824 - 음용수용 Ammonia Test Kit

1. 플라스틱 용기를 측정할 샘플용액으로 행군후 샘플용액 10mL를 넣는다.
2. Reagent 2를 2방울 넣고 시약이 녹을때까지 충분히 흔들어 준다.
3. Reagent 1을 8방울 넣고 시약이 녹을때까지 충분히 흔들어 준다.
4. 용액을 색 비교 큐브에 넣고 5 분간 기다린다.
5. 색 비교 큐브의 색과 비교하여 결과를 mg/L (또는 ppm)으로 기록한다.